SOUND Canvas

SERVICE NOTES

MIDI SOUND GENERATOR SC-155

First Edition

ERRATA & SUPPLEMENT is attached at the end of the page.


TABLE OF CONTENTS
SPECIFICATIONS
EXPLODED VIEW
PARTS LIST
TEST MODE
IDENTIFYING VERSION NUMBER
FACTORY SETUP
BULK DUMP
BLOCK DIAGRAM
CIRCUIT COMPONENTS
CIRCUIT BOARD
CIRCUIT DIAGRAM
CIRCUIT BOARD
HOW TO OPERATE
OF NEW WIRE TRAPPED
IC DATA
CHANGE INFORMATION


日火	Page
仕様	1
分解図	
パーツリスト	
テスト・モード	
バージョン・ナンバーの確認	
ファクトリー・セットアップ ····································	
ブロック図	
- フロップ国 - 回路構成について	
基板図 (MAIN) ····································	
回路図	12,13
基板図(PANEL 1, 2)······	
ニューワイヤートラップの操作方法	14
IC データ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.16
変更案内	17

SPECIFICATIONS/仕様

SOUND GENERATOR	·: Number of parts 16 (include Rhythm part)		
	Maximum Polipl	hony 24 (voice)	
● EFFECTS	: Reverb (8 type:	s)	
	Chorus (8 types	s)	
	Vibrato		
	TVF (Cutoff Fre	equency, Resonance)	
	Envelope (Attac	k, Decay, Release)	
● MEMORY CAPACITY ····································			
DISPLAY			
● MIDI ·····			
● OUTPUT	Headphone Jack	k (mini type) Impeadance 100 Ω	
		Impeadance 2k Ω	
● INPUT			
POWER CONSUMPTION:	··: 500mA/DC9V (AC Adaptor)		
DIMENSIONS:			
	, -	/8" × 2-5/8"	
• WEIGHT			
• ACCESORIES ·····	ACCESORIES: Remote Control Unit (No.13169726) × 1		
Lithium Battery CR2025 (No.12569596) × 1			
Stereo Audio Pin Cable 1m (No.23485265) × 1			
MIDI Cable 1m (No.23485228) × 1			
	AC Adaptor × 1		
		•	
	∆ ACI-120J	(No.12449604J0)	
	∆ ACI-220J	(No.12449605J0)	
	△ ACB-240E	(No.12449564)	
	△ ACB-240A	(No.12449549)	
	Owner's Manual		
	Japanese	(No.26045998)	
	English	(No.26045999)	

Specifications are subject to change without notice.





EXPLODED VIEW/分解図

1 2 3 4 5 6

No. - PARTS NAME-- PARTS No.-① B Knob CS...... 22485252 ② Display Cover 22045379 4 Switch Board 2 7967413000 ⑤ Display Unit-----: 15029550 6 Button 22495607 7 Switch Board 1 7967410000 ® Top Case Assy...... 22215959 9 RC Cover...... 22045378 (ii) A/Keytop S 4P BLK...... 22495222 ① A/Keytop S 1P C.GRY...... 22495339 ① A/Keytop S 1P BLK 22495218 ③ PANEL Board 1 7967417000 (A) PANEL Board 2...... 7967430000 ® Shield Sheet 22255172 ® CHASSIS Holder 22205736 ① Insulating Sheet 22255173 ® Main Board 7967407000 @ Cord Hook 22365708 ② Rubber Foot 22355160 ② B Knob Holder 1P------ 22205540 ⁽³⁾ B Knob Holder 4P...... 22205543 B Knob S
 Company Services
 Services
 B Knob S
 Company Services
 Company Services
 B Knob S
 Company Services
 B Knob S
 Company Services
 Company Services

-SCREWS-


- A M3 × 8 P-Tight Binding BLK
- ® M3 × 6 B-Tight Binding BLK
- © M3 × 4 B-Tight Flat BLK
- M3 × 6 Binding BLK with Internal Tooth Washer
 M3 × 10 Binding BLK with Internal Tooth Washer
- © M3 × 10 binding blk with internal rooth washe
- F M2 × 6 P-Tight Binding

Remove these screws of chassis.

Remove these screws in numerical order.

シャーシのネジを外します。 番号順にネジを外して下さい。

- ① Chassis (シャーシ)
- 1.×3
- ② Chassis (シャーシ)



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PARTS LIST/パーツリスト

SAFFTY PRECAUTIONS: The parts marked ∧ have safety-related characteristics. Use only listed parts for renlacement

安全上の注意:

△が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも のです。 交換の際は、指定された部品 番号以外の部品は使わないよ

うにして下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER OTY Sharn key C-20/50 22575241 DAC-15D Knob (orange) 15 2247017300 Fallure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or even undelivered replacement. パーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) <u>パーツナンバー</u> 22575241 <u>品名</u> Sharp key 使用機種 必要数 C-20/50 Knob (orange) DAC-15D 2247017300 もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。 御協力をお願いします。

IC/集積回路

15209361

15209296

15209276

15209277

15209281

15239147

15239166

15239176

15259101

15259111

15269201

15279508

15279510

15289107

15289109

15289111

15289120

15289702

15209278

15199155

15199249

15199231

15229740

15289125

15319101

15329502

15320503

15329505

TRANSISTOR/ トランジスタ

H8/532 (Flat)

つけてください。

けてください。

D27C020-150V10

HN62308BPC33

HN62308BPC34

HN62308BPC35

BU3910F (Flat)

BU4051BF (Flat)

BU4551BF (Flat)

15259701T0 TC74HC00F-T2 (Flat)

15259704T0 TC74HC04F-T2 (Flat)

15259708T0 TC74HC08F-T2 (Flat)

15259720T0 TC74HC74F-T2 (Flat)

SN74LS04NS (Flat)

MM65256LFP-12T

M5218FP (Flat)

M5216FP (Flat)

L78MR05R

PAS-B0630

PC-410

и PC78L05J-Т

15319102 2SC2882-Y-TE12L (Chip)

PQ05RF1

HM62256LFP-12T (Flat)

TL062CPS-TAP-L (Flat)

NJM4565M-TE3 (Flat)

μ PD6376GS-E2 (Flat)

MB89251A-PF-G (Flat)

2SC2412KR T-96 (Chip)

DTC-124EK T-96 (Chip)

DTA-124FK T-96 (Chip)

DTC-314TK T-96 (Chip)

15259706T0 TC74HCU04F-T2 (Flat)

HG621E11B23FS (Flat)

TC24SC201AF-002 (Flat)

SC-155 MASK ROM (programed)

MB = Main Board VB = VR Board SB1 = Switch Board 1 PB1 = Panel Board 1 SB2 = Switch Board 2 PB2 = Panel Board 2

SC-155 CPU (programed) IC29 on MB

1C15 on MB

IC27 on MB

1C26 on MB

IC25 on MB

IC24 on MB

IC31 on MB

IC20 on MB

IC28 on MB

IC4 on MB

IC21 on MB

IC23 on MB

IC22 on MB

1C3, 5 on MB

Q1 on MB

Q4, 12 on MB

02. 14. 15 on MB

Q3 on MB

Q5, 6, 7, 8 on MB

Other transitor

1C32, 33 on MB

NOTE: CPU version may be update with Programe ROM version.

NOTE: Programe ROM version may be update with CPU version.

Please pay attention to SERVICE INFORMATION.

注意 : ROMバージョンを更新する際には、CPUバージョンも更新する必

PCM Custom

Hex Inverter

Hex Inverter

Hex Inverter

256k bit SRAM

256k bit PSRAM

D/A Converter

Serial 1/O

Photo Cupler

Please pay attention to SVERVICE INFORMATION.

: CPU バージョンを更新する際には、ROM バージョンも更新する必

要があるかもしれませんので、サービスインフォメーションに気を

要があるかもしれませんのでサービスインフォメーションに気をつ

EP ROM (blank)

Wave ROM GSS A

Wave ROM GSS B

Wave ROM GSS C

Analog Multiplexer

Analog Multiplexer

Quad 2-Input NAND Gate

1/O Gate Array C14 on MB

Remote Control Decder IC30 on MB

Quad 2-Input AND GatelC13 on MB

Dual D-type Flip Flop IC18 on MB

OP Amp (Dual in line) 1C10, 11 on MB

OP Amp (Dual in line) IC9 on MB

OP Amp (Dual in line) IC16 on MB

OP Amp (Dual in line) 1C8, 12 on MB

Voltage Regulator + 5V IC1 on MB

Voltage Regulator + 5V IC2 on MB

Voltage Regulator + 5V IC6 on MB

Remote Control Receiver IC19 on MB

CASING/ ケース 22215959 Top Case ASSY NOTE: Replacement Top Case ASSY includes following parts. Replacements only by a unit. Top Case Keyton A (Function) Keytop B (STANDBY) LED Cover 注意 : 交換用部品は、以下の部品を含みます。 補修品はユニット単位 トップケース キートップ A (ファンクションボタン) キートップ B (スタンバイボタン) LED カバー 22815845 Chassis 281 - 845 204-379 for Display 22045379 Display Cover for Remote Sensor 22045378 RC Cover 204 - 378 HOOLDER/ホルダ~ 22205736 CHASSIS Holder 220-736 for Slide Volume 22205540 B Knob Holder 1P 22205543 B Knob Holder 4P for Slide Volume BUTTON, KNOB/ボタン、つまみ ALL MUTE 22495607 Button 249-607 for VR401 on VB 22485252 B Knob CS 248-252 22485253 B Knob S 248 - 253 for Slide Volume PART, INST. PAN, LEVEL 22495218 A/Keytop S 1P BLK A/Keytop S 1P CGRY USER 22495339 22495222 A/Keytop S 4P BLK. PART1-8 SWITCH/スイッチ SW101 102 on SB1 13129765 SKHQFR LED Orange 13129766 SOR-122HS Other SW JACK, SOCKET/ ジャック、ソケット 13429273 YKF51-5046 MIDL Jack 3P JK3 on MB YKF51-5047 MIDI Jack 1P JK2 13429672 13449645 YKC21-3049 Pin Jack IK5 on MB HEC2305-01-250 AC Adaptor JK1 on MB 13449720 13449277 YKB21-5092 Mini Jack JK4 on PB 13429553 100-032-000 IC Socket for IC23 on MB DISPLAY UNIT/ディスプレイユニット RCM2024T-A (including PCB, LED, IC and Wiring) NOTE: Replacement should be made on a unit bassis No replacements available for individual parts. Replacements

only by a unit.

7967416000 VR Board (PCB 22935280 4/4)

7967417000 PANEL Board 1 (PCB 22935281 1/2)

7967430000 PANEL Board 2 (PCB 22935281 2/2)

NOTE: Replacement PCB includes Wiring VM. 注意 : 交換用PCBは、ワイヤリングVMを含みます。

NOTE: Replacement PCB includes Wiring PM3 注意 : 交換用PCBは、ワイヤリングPM3を含みます。

NOTE: Replacement PCB includes Wiring PM1 and PM2.

注意 : 交換用PCBは、ワイヤリングPM1、PM2を含みます。

2SA1037KR T-96 (Chip) This unit is different from the display of SC-55. * 15309101 注意 : 交換はユニット単位でおこなって下さい。 DIODE/ダイオード 補修品はユニット単位です。 このユニットはSC-55のディスプレイとは異なります。※ 15019281 1SR35-100A T-93 D1 on MB 15019175 1SS-130 D201-213 on PB1 PCB ASSY/基板完成品 SLC-22DW LED Orange D302 on SB2 15029362 E 7967407000 Main Board (PCB 22935280 1/4) 15039216 SLR-55DC LED Orange D201-204, 206, 207 on PR1 7967410000 Switch Board 1 (PCB 22935280 2/4) 15029380 SLR-55VC LED Red D205 on PB1 NOTE: Replacement PCB includes Wiring SM1 and SM2. DAN202K T-96 (Chip) Dual D6 on MB 15339105 注意 : 交換用PCBは、ワイヤリングSM1, SM2を含みます。 7967413000 Switch Board 2 (PCB 22935280 3/4) RD3.0L (Chip) D5, 7 on MB RLS-71 TE-11 (Chip) Other diode 15339104 NOTE: Replacement PCB includes Wiring SM3. 注意 : 交換用PCBは、ワイヤリングSM3を含みます。

12449410

BLM21A05P (Chip)

RESISTOR/抵抗

15399373

13739793D0 R201 680

13739799D0 R20J 1.2K

RPC10T 100 J (Chip)

RPC10T 120 J (Chip) 15399375 1/10W RPC10T 220 J (Chip) 1/10W 15399381 RPC10T 270 J (Chip) 1/10W 15399383 RPC10T 470 J (Chip) 1/10W 15399389 RPC10T 560 J (Chip) 1/10W RPC10T 680 J (Chip) 1/10W RPC10T 820 J (Chip) 1/10W RPC10T 1KJ (Chip) 1/10W RPC10T 1.5KJ (Chip) 1/10W RPC10T 3.3KJ (Chip) 1/10W RPC10T 5.6KJ (Chip) 1/10W RPC10T 10KJ (Chip) 1/10W RPC10T 12KJ (Chip) 1/10W RPC10T 18KJ (Chip) 1/10W RPC10T 22KJ (Chip) 1/10W RPC10T 47KJ (Chip) 1/10W RPC10T 56KJ (Chip) 1/10W RPC10T 68KJ (Chip) 1/10W RPC10T 100KJ (Chip) 1/10W 15399445 RPC10T 220KJ (Chip) 1/10W 15399453 RPC10T 270KJ (Chip) 1/10W 15399455 RPC10T 330KJ (Chip) 1/10W 15399457 15399469 RPC10T 1MJ (Chip) 1/10W MCR25 47 (Chip) 1/4W 15399708 MCR50 68 (Chip) 15399989 1/2W MNR34J5A103E (Chip) 15399917 Resistor Array 15399942 MNR34J5A681 (Chip) Resistor Array POTENTIOMETER/ボリューム VR401 on VB 10KB 13289178 RK14K12C EWA - NPEx05B15 100KB Slider VR201-209 on PB2 13339481 CAPACITOR/コンデンサー 13519451M0 ECF-Z1E104 100000pF/25V ceramic C201-209 on PB2 ECUV1E104ZFE (Chip) 100000pF/25V ceramic 15359206 ECUVIHI02KBN (Chip) 1000pF/50V ceramic 15359436 15359374 FCUV1H101KN (Chip) 100pF/50V ceramic ECUVIH820KN (Chip) 15359373 82pF/50V ceramic ECUVIH560ICN (Chip) 56pF/50V ceramic 15359621 ECUVIH180JCZ (Chip) 18pF/50V ceramic 15359617 C5 on MB 13649642 ECEA1CU222 2200uF/16V electro 13639551 ECEA1CU221B 220uF / 16V electro 100uF / 16V electro 13639550 ECEA1CU101B ECEA1CU470B 47uF/16V electro 13639549

1/5W

1/5W

1/10W

13639546M1 ECEA1CU100B 10uF/16V electro 13639602 ECEA1HU010B 1uF/50V electro INDUCTOR, COIL, FILTER/インダクター、コイル、フィルター FL1 on MB 12449357 PLT1R53C Line Filter 12449294 BL03RN2-R62T2 Inductor FL9 on MB 13529216 FLKTT470GA EMI Filter FL8 on MB 13529187 FLKTR391CA EMI Filter Other FL.

15299145 CSB455E 455KHz X2 on MB 15299132 MA-506 20.000MHZ X1 on MB CONNECTOR/コネクタ 13439320 IL-S-4P-S2T2-EF Pin Header 4P CN4 13439349 IL-S-4P-S2L2-EF Pin Header 4P Angle CN301 13439335 IL-S-6P-S2T2-EF CN3, 5, 101, 401 13439296 IL-S-7P-S2T2-EF Pin Header 7P CN6, 102 13439297 IL-S-8P-S2T2-EF Pin Header 8P CN2, 202 13439331 IL-S-11P-S2T2-EF Pin Header 11P CN1, 203 13439336 IL-S-12P-S2T2-EF Pin Header 12F CN7, 201 13439880 52328-1410 Wire Trap 14P CN8 on MB WIRING/ワイヤリング 23505200 Wiring SM1 CN101, CN5 23505201 Wiring SM2 CN102, CN6 23505202 Wiring SM3 CN301, CN4 23505203 Wiring VM CN401, CN3 23505204 Wiring PM1 CN202, CN2 Wiring PM2 23505205 CN201, CN7 23505206 Wiring PM3 CN203, CN1 SCREW/ネジ ******* M2 × 6mm P-Tight Binding × 12 M3 × 6mm B-Tight Flat BLK × 4 ******* ****** M3 × 6mm B-Tight Binding BLK × 7 $M3 \times 6$ mm Binding BLK with Internal Tooth Washer \times 3 ******* M3 × 8mm P-Tight Binding BLK × 23 ******* $M3 \times 8mm$ Binding BLK with Internal Tooth Washer $\times 2$ ******* M3 × 10mm Binding BLK with Internal Tooth Washer × 1 MISCELLANEOUS/その他 22355160 Rubber Foot 235 - 160 12469220 PC1747 A Heatsink 236-708 22365708 Cord Hook 12569249 Lithium Battery CR2032 BA1 on MB 12189815 Battery Holder BA1 on MB BH-32 12199584 M3 Grand Termina GT1 on MB M1698 12189804 M1700 GT2. 3. 4 on MB M3 Grand Terminal 12169368 LED SPACER LDS-40B for D302 on MB 22255172 Shield Sheet

CRYSTAL RESONATOR/クロフタル 登場子

 Difference of the LCD between the SC-55 and the SC-155 The LCDs of the SC-55 and the SC-155 have almost the same appearance;

Inductor

it is not easy to find external differences. However, they differ largely from each other, and cannot be replaced with each other.

The RCM2024T (the LCD for the SC-55) differs in the field of view from the PCM2024T-A (the LCD for SC-155): the RCM2024T has a upper field of view. while the RCM2024T-A has a lower field of view.

Therefore, if a wrong LCD is attached, it will be very hard to view.

To distinguish between them, check the IC-mounted sides of the LCD boards whether a letter "A" is printed in black ink. The printed one as shown in the figure below is the RCM2024T-A (for the SC-155), and the unprinted one is the RCM2024T (for the SC-55).

※ SC-55とSC-155のLCDの違いについて

SC-55とSC-155のLCDは外観上区別はつきにくいのですが、大きく異なるので代用すること はできません。

RCM2024T (SC-55 用LCD) とRCM2024T-A (SC-155 用LCD) は視野角が異なります。つ まりRCM2024T:上視角、RCM2024T-A:下視角となっており、互いに違うLCDをつけた場 合非常に見にくくなります。

Remote Control Unit

MIDI Cable 1m

AC Adaptor 100V

AC Adaptor 117V

AC Adaptor 220V

AC Adaptor 240V

AC Adaptor 240V


Japanese

English

CR2025 (Remote Control Unit)

Stereo Audio Pin Cable 1m (Red/White)

両者の単体での区別の仕方は以下の図の様にLCDのIC実装面に黒インクにより "A" の文字が捺 印されているものがRCM2024T-A (SC-155用)で、捺印のないものがRCM2024T (SC-55



22255173

13169726

12569596

23485265

23485228

∆12449603J0

12449604J0

∆12449605J0

12449564

A12449549

26045998

26045999

ALL L

ACCESSORIES/付展品

Insulating Shee

Lithium Battery

LH-112R

PP-10

348-228

ACI- 100J

ACI- 120J

ACI-220J

ACB-240E

ACB-240A

Owner's Manual Set

Owner's Manual Set

TEST MODE/テストモード

Switch operations/スイッチ操作

To enter the Test Mode テストモードに入る	1) Press the STANDBY button to set the unit in standby. (The "STANDBY"LED will light.) 2) While pressing the INSTRUMENT → button and the INSTRUMENT ▶ button, press the KEY SHIFT → button and the KEY SHIFT ▶ button simultaneously. STANDBY ボタンを押して、スタンバイ状態にし("STANDBY"LED 点灯)、 INSTRUMENT ▼ボタンとINSTRUMENT ▶ ボタンを押しながら、KEY SHIFT ▼ボタンとKEY SHIFT ▼ ボタンを押す。	
To exit the Test Mode テストモードから出る	While pressing the <u>INSTRUMENT</u> button and the <u>INSTRUMENT</u> button, press the <u>KEY SHIFT</u> button and the <u>KEY SHIFT</u> button simultaneously. <u>INSTRUMENT</u> ボタンと <u>INSTRUMENT</u> ボタンを押しながら、 <u>KEY SHIFT</u> ボタンと <u>KEY SHIFT</u> ボタンを押す。	
To move to the next test. 次のテストに移る。	KEY SHIFT ◀ + MIDI CH ►	
To return to the preceding test. 前のテストに戻る。	KEY SHIFT ◀ + MIDI CH ◀	
To perform the same test once again もう一度同じテストをする。	KEY SHIFT ◀ + PAN ►	
To select a test directly Press the buttons listed below. ダイレクトにテストを選ぶ。	1.LCD & LED Test 2.RAM,WAVE ROM & Battery Test 3.Switch Tset & Remote Control Test 4.MIDI Test 5.Sound Test 6.Effect Test 7.Factory Data Load KEY SHIFT	

INPUT CHECK

- · Check the followings in addition to the Test Mode.
- 1) Set the volume at the maximum.
- 2) Input a signal (for example, 440 Hz sine wave) to INPUT L (R).
- 3) Check that a signal equal to the input is output from OUTPUT L (R).
- 4) Check that no signal is output from OUTPUT R (L) at this time.

Check the same points for INPUT R (as indicated in the parentheses above).


入力チェック

- ・テストモード以外に下記の事も調べてください。
- 1) ボリュームをmax.にします。
- 2) INPUT L (R) に信号 (例:440Hz 正弦波) を入力します。
- 3) OUTPUT L (R) から入力と同じ信号が出力されるか確認します。
- 4) この時、OUTPUT R (L) からの出力がないことを確認します。

INPUT Rについても、同様のことを確認します。(上記カッコ内)


SC-155 FEB. 1992


1.LCD & LED Test




Press the <u>POWER</u> button. <u>POWER</u>を押す。 T-A LED Test Pt.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CHECK PART SEL LED ←→ MAIN BOARD CN2 MAIN BOARD Q21, 22 NO The "PART SEL" LED will light? "PART SEL"LEDが点灯するか? YES CHECK USER LED ←→MAIN BOARD CN2 MAIN BOARD 020 NO The "USER" LED will light? "USER" LEDが点灯するか? YES CHECK INST CALL LED ←→ MAIN BOARD CN2 MAIN BOARDQ19 NO The "INST CALL" LED will light? "INST CALL" LEDが点灯するか? YES CHECK MIDI SEND LED ←→ MAIN BOARD CN2 MAIN BOARD Q18 NO The "MIDI SEND" LED will light? "MIDI SEND" LEDが点灯するか? YES CHECK PAN LED ←→ MAIN BOARD CN2 MAIN BOARD 017 NO The "PAN" LED will light? "PAN" LEDが点灯するか YES CHECK LEVEL LED ←→ MAIN BOARD CN2 MAINBOARD Q16 NO The "LEVEL" LED will light? "LEVEL LEDが点灯するか? YES

2. Memory Test










SC-155

4. MIDI Test & Battery Test






6. Effect Test



7. Factory Data Load



IDENTIFYING VERSION NUMBER

- 1) Press the "STANDBY" button to set the unit in standby. (The "STANDBY" LED will light.)
- 2) While pressing the INSTRUMENT ◀ button and the INSTRUMENT ▶ button, press the MIDI CH ◀ button and the MIDI CH ▶ button simultaneously.

 The version number will appear.

- NOTE :

In this unit, the CPU (mask ROM) is also programmed. Thus the CPU (IC29) and the programmable ROM (IC15) have version numbers, respectively.


Because they are in close relation to each other, pay attention to service information when installing a new version.

バージョン・ナンバーの確認

"STANDBY"を押して、スタンバイ状態にし("STANDBY" LED 点灯)、[INSTRUMENT ◀] ボタンと [INSTRUMENT ▶] ボタンを押しながら、[MIDI CH ▼] ボタンと [MIDI CH ▶] ボタンを押すと、バージョン・ナンバーが表示されます。

- 注意:

本機はCPU (マスクROM) にもプログラムされています。そのため、CPU (IC29)、プログラムROM (IC15) のそれぞれにバージョン・ナンバーがあります。それらの関係は密接なものなので、バージョンアップの際はサービスインフォメーションに注意して下さい。



FACTORY SETUP

To return the SC-155, which are changed in various functional settings, to the factory setup, proceed as follows:

Press the POWER button to set the unit in standby state. (The "STANDBY" LED will light.) While pressing the INSTRUMENT ■ button and the INSTRUMENT ▶ button, press the POWER button. The following display will appear.

If the ALL button is pressed, the factory setup will be executed.

By performing the test mode "7. Factory Data Load", the factory setup can also be executed.


ファクトリー・セットアップ

いろいろな機能の設定変更がされたSC-155を工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・セットアップする)ときは、以下の操作をします。

まず、「POWER」ボタンを押してスタンバイ状態("STANDBY" LED 点灯)にします。そして、「INSTRUMENT ◀ボタンと INSTRUMENT ▶ ボタンを押しながら、「POWER」ボタンを押すと次の表示になります。

ALLを押すと、ファクトリー・セットアップが実行されます。

また、テストモード 7.Factory Data Loadを行うことでも、同様にファクトリー・セットアップが実行されます。



BULK DUMPING

When repairing, perform bulk dumping (massive data transfer) to save user's data.

NOTE : -

The system functions cannot be saved by bulk dump.

Press ALL first and the "ALL" LED will light.

Then press INSTRUMENT ◀ and INSTRUMENT ▶

simultaneously.

The following display will appear and the unit will be ready for dada transmission. The following display will appear, and the unit is ready for data transmission.

Make connections between MIDI OUT on the transmitting side and MIDI IN on the receiving side. If the receiving side is a sequencer, set it in recording state; if the receiving side is another SC-155, make sure that the device ID is the same as that of the transmitting side, and that the exclusive receiving switch is turned ON, before performing bulk dumping by pressing the ALL button of the SC-155 on the transmitting side.

When transmission is completed, the display will show "Completed". Check that data are transferred correctly.

After repairing, before transmitting the saved user's data to the main unit, make sure that the device ID of the main unit is the same as that at the time of data transmission, and that the exclusive receiving switch is turned ON.

For more details on bulk dumping, refer to their respective operating manuals.

バルク・ダンプ

修理時にはユーザーデータ保存のためバルクダンプを行って下 さい。

注意:

システム機能は、バルク・ダンプにより保存することはできません。


まず、「ALL」ボタンを押して、"ALL"LEDを点灯させます。 そして、「INSTRUMENT ■ ボタンと INSTRUMENT ▶ ボタンを 同時に押すと、ディスプレイが次の表示となり、送信できる状態に なります。

送信側 MIDI OUT と受信側 MIDI IN をつなぎ、受信側がシーケンサーの場合、レコーディング状態にしてから、受信側が他の SC-155 の場合、デバイスIDが送信側と同じであること、エクスクルーシブ受信スイッチが ON であることを確認してから、送信側 SC-155 の ALL ボタンを押してバルク・ダンプして下さい。


送信が終了すると"Completed"と表示されます。データが正しく 転送されたことを確認して下さい。

修理終了後、本体のデバイスIDが送信時と同じであることと、エクスクルーシブ受信スイッチがONであることを確認してから、保存しておいたユーザーデータを本体に送信して下さい。

なお、詳しいバルク・ダンプの方法については、それぞれの取扱説 明書を参考にして下さい。



BLOCK DIAGRAM/ブロック図



CIRCUIT COMPONENTS

As with the SC-55, the SC-155 consists of a custom IC (IC24), which integrates a PCM sound source, reverb, chorus, TVF and TVA, and three 1-Mbyte wave memories (IC25-27). The PS-RAM of IC23 is used for sound processing, and the S-RAM of IC21 is used to save parameters, which are kept for backup by battery. For the CPU (IC30), a Hitachi H8/532 is used. This CPU contains a programmable ROM, which has a close relation to the programmable ROM of IC15. Therefore, care should be taken when upgrading the version.

The SC-155 also has two lines of MIDI IN. The input of MIDI IN2 undergoes serial-to-parallel conversion through IC22, and sent to the CPU as data. This input of MIDI IN2 is not sent out the THRU.

The SC-155 differs from the SC-55 in that the data of nine slide volume controls, remote control, and battery voltage are time-shared with multiplexers (IC31-33) and fed into the analog input port of the CPU. If any trouble occurs in both slide volume controls and remote control, check the circuit between the multiplexers and the CPU.

As in the case of the SC-55, the power is always supplied to the CPU as long as the AC adapter is plugged. In response to the POWER switch of the remote controller or mainframe, the CPU controls the on/off operation of the power source (IC2) that supplies the power to the LCD.

The analog circuit following the DA converter (IC7), as well as LPF and AMP, is designed to operate from a single 8-volt power supply, so the middle potential is approximately 4 volts.

回路構成について

SC-155 は、SC-55 と同様に PCM系音源、リバーブ、コーラス、TVF、TVA、を一体化したカスタム IC(IC24)と、1Mbyteのウェーブ・メモリ(IC25-27)3個で構成されており、IC23のPS-RAMは音の処理に、IC21のS-RAMはパラメータの保存に使用されバッテリーバックアップされています。CPU(IC30)については、日立H8/532を使用していますが、このCPU は内部にプログラマブルな ROM を持っており、IC15のプログラム ROM と密接な関係があります。従って、バージョンアップの際は注意が必要です。

また、同じく2系統のMIDI INを持っていますが、MIDI IN2の入力はIC22でシリアルーパラレル変換されデータとしてCPUに入力されています。IN2の入力はTHRUしません。

本機がSC-55と異なるのは9本のスライドボリュームとリモコン及びバッテリ電圧をマルチプレクサ (IC31-33) によって時分割にCPUのアナログ入力ポートにデータ入力していることです。スライドボリューム、リモコンの両方にトラブルがおきた場合マルチプレクサーCPU間をチェックして下さい。

本機はSC-55 同様、AC アダプターのプラグを抜かない限り、CPUには電源が供給されています。リモコンまたは本体のPOWER スイッチにより、CPUはLCDに供給される電源(IC2)のON、OFFをコントロールします。

DA コンバータ(IC7)以後のアナログ回路は、LPF、AMP、共に8Vの片側電源で設計されていますので、中位電位は約4Vとなっています。

E Main Board ASSY 7967407000 (PCB 22935280 1/4) Switch Board 1 ASSY 7967410000 (PCB 22935280 2/4)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Switch Board 1 (PCB 22935280 2/4)

- Replacement PCB includes Wiring SM1 and SM2.
- ・ 交換用PCBは、ワイヤリングSM1, SM2を含みます。

NOTE

Switch Board 2 (PCB 22935280 3/4)

- · Replacement PCB includes Wiring SM3.
- ・ 交換用PCBは、ワイヤリングSM3を含みます。

VR Board (PCB 22935280 4/4)

- · Replacement PCB includes Wiring VM.
- 交換用PCBは、ワイヤリングVMを含みます。

-For Nordic Countries-

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. av apparatfabrikanten.

VARNING!

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.

VAROITUS!

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti


Apparatus containing Lithium batteries ADVARSEL!

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt Brukt batteri returneres apparatleverandøren.

Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattlilverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo




VR Board ASSY 7967416000 (PCB 22935280 4/4)











7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CIRCUIT DIAGRAM/回路図



CIRCUIT DIAGRAM/回路図



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NOTE

PANEL Board 1 (PCB 22935281 1/2)

- Replacement PCB includes Wiring PM1 and PM2.
- 交換用 PCB は、ワイヤリング PM1、PM2 を含みます。


PANEL Board 2

ASSY 7967430000 (PCB 22935281 2/2)

NOTE

PANEL Board 2 (PCB 22935281 2/2)

- · Replacement PCB includes Wiring PM3.
- · 交換用PCBは、ワイヤリングPM3を含みます。



View from component side.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

HOW TO OPERATE OF NEW WIRE TRAPPED (CN8)

TO INSTALL THE WIRE INTO THE CONNECTOR

- a. Make sure that the actuator is completely lowered and locked.
- b. Hold the outer jacket of the wire about 10 mm from the stripped area (as close to the stripped area as possible), and point it at the connector in the direction of the pitch. (Fig.1)
- c. Insert the wire vertically into the connector until it stops.
 In normal position, the stripped wire conductor is hidden into the connector. (Fig.2)
- d. Lightly pull on the wire (about 1 kg) to make sure that it is securely held in the connector.

- NOTE :

Never insert the wire when the actuator is at a lifted position.

ニューワイヤートラップの 操作方法(CN8)

ワイヤーをコネクタに装着するには

- a. アクチュエータが完全に下がり、ロックしている事を確認して下さい。
- b. ストリップしたワイヤーの約10mm近辺 (できる範囲で芯線ストリップ部の近く)をピッチ方向に平らにホールドして下さい。 (図1)
- c. ワイヤーをコネクタに垂直にストップ・アクション(電線が押せなくなるまで)があるまで挿入して下さい。正規の位置はコネクタにより芯線が見えなくなります。(図2)
- d. ワイヤーを軽く (1kg程度で)上に引きワイヤーがコネクタに充分ホールドされていることを確認して下さい。

_ 注意:


アクチュエータが上った状態での使用は避けてください。

TO REMOVE THE WIRE FROM THE CONNECTOR


- a. Hold the tabs on both sides of the actuator and lift them up from the first lock to the second lock. (It is possible to lift up each tab separately.)
- b. After making sure that both sides of the actuator are lifted up to the second lock, pull out the wire uniformly from each electrode. In pulling out the wire, it would be easier if the wire is inclined as shown in Fig.3.
- c. Lower the actuator to make it locked. (Fig.4) $\,$


ワイヤーをコネクタより抜去するには

- a. アクチュエータの両サイドのタブを持ち、第1ロックから第2ロックまで引き上げて下さい。(片側ずつ引き上げても可能)
- b. アクチュエータが両サイド共、第2ロックまで引き上げられた事を確認した後、ワイヤーを各極均一に抜き去って下さい。尚、ワイヤーを抜く際に、図に示す方向へ若干傾ける事により、スムーズな抜去が行なえます。(図3)
- c. アクチュエータを下げ、ロック状態にして下さい。(図4)



IC DATA/ICデータ





CHANGE INFORMATION

< Main Board >

● Change of constants in the oscillation circuit

SERIAL NO. APPLIED

ZD40100 to ZD40199

SERVICE RESPONSE

C74 = 18pF $R75 = 820 \Omega$

SERIAL NO. APPLIED

ZD50200 or later

SERVICE RESPONSE

C74 = 56pF $R75 = 470 \Omega$

REASON

To optimize the oscillation frequency.

< Main board >

● Pattern Modification

SERIAL NO. APPLIED

ZD40100 to ZD40199 (pcb22935280 00)

SERVICE RESPONSE

Make modification as instructed below.

SERIAL NO. APPLIED

ZD50200 or later (pcb22935280 01)

AERVICE RESPONSE

Pattern modification of PCB.

REASON

To correct the pattern misarrangement.

変更案内

<メインボード>
● 発振回路定数変更

<u>実施製番</u> ZD40100~ZD40199

対応

C74 = 18pF $R75 = 820 \Omega$

実施製番

ZD50200~

対応

C74 = 56pF $R75 = 470 \Omega$

理由

発振周波数最適化のため

<メインボード>

●パターン修正

実施製番

ZD40100~ZD40199 (pcb22935280 00)

対応

下記の様に修正

実施製番

ZD50200~ (pcb22935280 01)

対応

基板改版

理由

__ パターンミス

---: Cut Trace (カット)

SERIAL NO. APPLIED

ZD40100 to ZD40199

SERVICE RESPONSE

Use an insulating tape.

SERIAL NO. APPLIED

ZD50200 or later

SERVICE RESPONSE

Add an insulating sheet. (22255173)

REASON

To avoid the possibility of the main board making contact with the shield sheet.

<パネル組立>

● 絶縁シート追加

実施製番

ZD40100~ZD40199

対応

絶縁テープ


実施製番

ZD50200~

対応

----絶縁シート追加 (22255173)

理由



SC-155 SERVICE NOTES 1993.12.03 ERRATA & SUPPLEMENT 正誤表 & 追加情報 ER00089 (Small errors are ignored. 重要でないエラーは無視します。)

Page	PREVIOUS ∥H →	NEW 新		
	PARTS LIST/パーツリスト			
3	CASING/ケース			
	22215959 Top Case Ass'y	22215959 Top Case Ass'y		
	NOTE: Replacement Top Case Ass'y includes the following parts. Replacement only by a unit. Keytop A (Function) Keytop B (STANDBY) LED Cover 注意: 交換用部品は,以下の 部品を含みます。 補修品はユニット単位 キートップ。A(ファンクションボータン) トートップ。B(スタンハー・イボータン) LEDカハー・	NOTE:Replacement Top Case Ass'y includes the following parts. Keytop A (Function) Keytop B (STANDBY) LED Cover 注意:交換用部品は,以下の 部品を含みます。 キートップ A (ファンクションボータン) キートップ B (スタンハーイボータン) LEDカハー		
	BUTTON,KNOB/ボタン,つまみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	BUTTON, KNOB/ボッタン, つまみ 22495266 Keytop A (Function) 22495268 Keytop B (STANDBY)		
NOTE: In the past, when a keytop was broken, you had to change the Top Case Ass'y itself. From now on, we can also supply Keytops A and B as replacement. Keytops A and B have been attached to the Top Case Ass'y using both screws and a plastic pin of the Top Case Ass'y. When repairing, cut the plastic pin to remove the defective keytop and assemble replacement keytop using screws only. (It is enough for keytop.) 注: 以前は、Keytop不良時は、Top Case Ass'y 単位で交換する必要がありました。今後は Keytop A, Keytop B 単体でも供給出来ます。 Keytop A, B はTop Case Ass'y のプラスチック部分の熱溶着で取付けられています。修理時は、この熱溶着部分をニック。等で切って不良Keytopを外して下さい。補修用Keytop取付けは、ピスどめだけで十分です。 (熱溶着は、工場作業用の仮どめの意味しかありません。)				